




● Lista de componentes




Respaldo




Apoyabrazos fijos x 2




Asiento con mecanismo




Columna neumática




Base estrella EROP 630




Ruedas de Nylon x 5




Llave Allen / Phillips

Tornillos cortos (unión de AP con respaldo)
y largos (unión de AP con asiento)


● Pasos de ensamblado




Colocar el respaldo de forma lateral, encastrar el apoyabrazo, llevarlo a tope (con las manos) y sostenerlo.




Colocar tornillo y ajustar sin perder la posición mencionada en el paso 1. Repetir mismo proceso con el otro apoyabrazos.




Colocar el asiento sobre la caja, posicionar los apoyabrazos desde arriba del asiento hasta que coincidan con las perforaciones



Colocar los tornillos y ajustar.



Colocar la columna neumática en el orificio de la base del mecanismo.



Colocar la base estrella en la columna y las ruedas (a presión) en los orificios de la base estrella.

● Guía de usuario

- Asegúrese de que la silla cargue sólo una persona a la vez
- NO utilice la silla como escalón o escalera
- NO utilice la silla antes que todas sus partes estén ensambladas
- Si la silla se ha roto, no la utilice hasta que no sea reparada
- Por su seguridad, cumpla con todas las instrucciones mencionadas

● Recomendación:

Sentado en la silla probar su funcionalidad:

- Probar palanca del mecanismo
- Seguir el paso a paso, de lo contrario deberá desarmar y volver a seguir las indicaciones

Escaneá el QR para ver el video de armado

